

VEJLEDNING

TIL AFHØVLING AF GULVE

GulvKanonen har lavet denne vejledning til afhøvling af gulve, som hjælp til dig, der ønsker selv at klare opgaven. Med den får du gode råd, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan du i praksis udfører arbejdet.

Hvornår er der brug for en gulvafhøvling?

En gulvafhøvling er en grovere og mere krævende opgave end en gulvafslibning. Typisk fjerner man 2-4 mm af træets overflade ved en afhøvling, mens det kun er 1-2 mm ved en afslibning.

En gulvafhøvling er nødvendig, hvis gulvet eksempelvis er malet eller har gammel spartelmasse eller fernis på overfladen. Et gulv med store ridser, hakker eller brændemærker eller en 'bølgende' eller skæv overflade kan også kræve en afhøvling, inden det er klar til at blive slebet.

Kend dit gulv

Din tilgang til en gulvafhøvling afhænger bl.a. af gulvtypen, træsorten og tykkelsen på gulvet. Det er nemlig ikke alle trægulve, der kan klare en afhøvling. Derfor anbefaler vi altid, at du tjekker tykkelsen på dit gulv, inden du går i gang med en gulvafhøvling.

Et massivt parket- eller plankegulv kan klare én eller måske flere afhøvlinger igennem sin levetid. Et lamelgulv vil derimod sjældent kunne klare en afhøvling, da der helst skal være ca. 3-4 mm tilbage efter både afhøvling og afslibning. Et laminatgulv kan ikke afhøvles.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Husk forberedelsen

Omhyggelig forberedelse er vigtigt inden en gulvafhøvling. Derfor kan du med fordel gøre følgende:

- Tøm rummet for møbler og løst inventar, så gulvet et helt tomt - afdæk resterende møbler og inventar med afdækningsplast.
- Dyk synlige søm med en hammer og dyknagle samt skru skruer ca. 2 mm ned i gulvet, så de ikke risikerer at ødelægge slibebåndet eller slibemaskinen.
- Tape alle døre til med kraftig plast for at undgå støv i andre rum.

Lej udstyret - men først når du er klar

En gulvafhøvling kræver det rette udstyr. Derfor er det en god idé at leje nogle af de maskiner, du skal bruge, i dit lokale byggemarked. Her kan du også få yderligere rådgivning til opgaven.

Du kan evt. bruge en gulvslibemaskine med groft papir i stedet for en gulvhøvlemaskine, da det skåner gulvet mere. Men vent med at leje maskinerne til du rent faktisk er klar til at gå i gang med afhøvlingen.

Lav evt. en test

Har du ingen erfaring med gulvafhøvling og ønsker at afhøvle et stort gulv eller område, kan det være en god idé først at teste dine evner på et mindre gulv eller område.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Afhøvl på langs eller tværs?

Du skal typisk afhøvle i træets længderetning. Bruger du en gulvslibemaskine (i stedet for en gulvhøvlemaskine) med groft slibebånd, anbefaler vi dog, at du kører maskinen på tværs af gulvet eller diagonalt.

Få det bedste resultat med flere afhøvlinger

For at få det bedste resultat bør du afhøvle dit gulv af flere omgange: først en afhøvling med et groft slibebånd, så med et mindre groft slibebånd og til sidst med det mest fine slibebånd.

Bruger du det fine slibebånd for tidligt i processen, kan det blive en tidskrævende og dyr fornøjelse. Derudover risikerer du også, at den gamle efterbehandling ikke fjernes helt, og derfor skal du starte med

Bruger du det fine slibebånd for tidligt i processen, kan det blive en tidskrævende og dyr fornøjelse. Derudover risikerer du også, at den gamle efterbehandling ikke fjernes helt, og derfor skal du starte med

God stil at informere naboerne

Bor du i en lejlighed, er det god stil at oplyse naboerne om, at du vil afhøvle dine gulve. Det tager nemlig mange timer og støjer en del.

REDSKABER & UDSTYR

Til afhøvling af gulve skal du bruge følgende redskaber og udstyr

- 1 stor bånd- eller valeslibemaskine
- 1 kantsliber
- 1 excentersliber
- 1 poleringsmaskine
- 1 støvsuger
- 1 skrabejern
- Slibebånd til bånd-/valeslibemaskine (*f.eks. korn 16 og 24*)
- Slibebånd til kantsliber (*f.eks. korn 16 og 24*)
- Slibenet til poleringsmaskine (*f.eks. korn 100 og 120*)
- Støvmaske
- Høreværn
- Handsker

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF MASKINERNE

Ledningen

Tag ledningen over skulderen, så den ikke er i vejen på gulvet, når du bruger din maskine. Alternativt kan du hænge den i en krog i loftet.

Kontrol

Sørg for at have kontrol over din maskine, så du bruger den rigtigt. Hold eksempelvis igen på maskinen og undgå at læne dig imod den eller presse den ned i overfladen.

Valsen

Løft valsen fri af gulvet, inden du starter maskinen. Herefter kan du starte maskinen, begynde at gå og efterfølgende sænke valsen, så den får kontakt med gulvets overflade.

Hæv valsen, lige inden du når væggen. Herefter kan du trække maskinen tilbage mod den anden væg og fortsætte på samme måde med næste bane på langs af gulvet.

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF MASKINERNE

Tempo

Bevæg dig langsomt fremad med din maskine i et jævnt tempo. Undgå at maskinen kører, mens den står stille for at undgå, at den graver sig ned i overfladen.

Slibebånd

Kontrollér maskinens slibebånd jævnligt, så du er sikker på, at det ikke er slidt, flosser eller fyldes med slibestøv.

Kantsliber

Undgå at presse kantsliberen hårdt ned, da du risikerer at lave fordybninger i gulvet. Brug desuden kantsliberen ved at køre i lette cirkler, når kanterne slibes.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL AFHØVLING AF GULVE

Forberedelse inden afslibning

1. Tøm rummet for alle møbler og flytbart inventar.
2. Afdæk resterende møbler og inventar med afdækningsplast.
3. Bank synlige søm 2-3 mm under overfladen med hammer og dyknagle, og skru skruer ca. 2 mm ned i gulvet.
4. Tape alle døre til med kraftig plast for at undgå støv i andre rum.

Første afhøvling af store flader (med bånd- eller valeslibemaskine)

5. **Afhøvling med groft slibebånd:** Afhøvl i træets længderetning med bånd- eller valeslibemaskinen og groft slibebånd. Prøv først med korn 24, og se om maskinen høvler efterbehandlingen af. Hvis ikke der høvles af, så prøv med et grovere slibebånd (korn 16).
6. Når du er færdig med at afhøvle gulvet med korn 16, skal du efterfølgende afhøvle med finere slibebånd (korn 24).

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL AFHØVLING AF GULVE

Dernæst afhøvling af kanter og dørtrin (med kantsliberen)

7. Afhøvl kanterne og dørtrin i rummet med kantsliberen (f.eks. korn 24 eller 16).
8. Når du er færdig med at afhøvle kanter og dørtrin med korn 16, skal du efterfølgende afhøvle med finere slibebånd (korn 24).

Sidste del af afhøvlingen

9. Skrab hjørnerne, hvor kantmaskinen ikke kan komme til, samt dørtrin med skrabejernet.
10. Dørtrin afhøvles med kantsliberen, men det vil være nødvendigt at skrabe med skrabejernet, da kantsliberen ikke kan nå ind alle steder.
11. Herefter er gulvet klar til at blive slebet. Start med korn 40, og afslut til sidst med korn 120.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL AFHØVLING AF GULVE

Vurder kvaliteten af det udførte slibearbejde

- ✓ Tjek, at overfladen på gulvet er jævn og ensartet.
- ✓ Tjek, at den gamle overfladebehandling er helt væk, så der kun er rent træ.
- ✓ Tjek, at der ikke er mærker efter stop og pauser samt tydelige overgange mellem afhøvling af store flader og afhøvling af kanter/hjørner.
- ✓ Tjek fra stående position, at gulvet ser glat ud og ikke har synlige ridser.

**Vi håber, du kunne bruge vores guide
til afhøvling af gulve.**

Har du spørgsmål til vores guide,
eller har du andre spørgsmål til afhøvling af gulve,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 96 91 91



Gulvkanonen

professionel gulvafslibning til kanon priser