

VEJLEDNING

TIL AFSLIBNING AF GULVE

GulvKanonen har lavet denne vejledning til afslibning af gulve, som hjælp til dig, der ønsker selv at klare opgaven. Med den får du gode råd, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan du i praksis udfører arbejdet.

Kend din gulvtype og træsort

Din tilgang til en afslibning afhænger bl.a. af gulvtypen, træsorten og tykkelsen på gulvet. Vi anbefaler altid, at du tjekker tykkelsen på dit gulv, inden du går i gang med en gulvafslibning.

Et massivt parket- eller plankegulv bør kunne klare flere slibninger igennem sin levetid. Et lamelgulv kan derimod typisk kun klare få slibninger, da der helst skal være ca. 3-4 mm tilbage efter slibningen. Et laminatgulv kan typisk ikke slibes.

Slib på langs eller tværs?

Du skal typisk slibe i træets længderetning, f.eks. på parketgulve og almindelige, jævne brædder. Mellem- og finslibning er også altid på langs.

Det kan dog være nødvendigt at lave den første slibning på tværs eller diagonalt, hvis dit trægulv er gammelt og har et tykt lag lak, eller hvis det er skævt og ujævnt.

Er der brug for en afhøvling?

Hvis der er fernis, maling eller dybe ridser og hakker i dit trægulv, vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt at få det afhøvlet først, inden det slibes.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Husk rengøring af dit lakgulv

Omhyggelig forberedelse er vigtigt inden en gulvafslibning. Derfor kan du med fordel gøre følgende:

- Tøm rummet for møbler og løst inventar, så gulvet et helt tomt - afdæk resterende møbler og inventar med afdækningsplast.
- Dyk synlige søm med en hammer og dyknagle samt skru skrue ca. 2 mm ned i gulvet, så de ikke risikerer at ødelægge slibepapiret eller slibemaskinen.
- Tape alle døre til med kraftig plast for at undgå støv i andre rum.

Lej udstyret - men først når du er klar

En gulvafslibning kræver det rette udstyr. Derfor er det en god idé at leje nogle af de maskiner, du skal bruge, i dit lokale byggemarked. Her kan du også få yderligere rådgivning til opgaven. Men vent med at leje maskinerne til du rent faktisk er klar til at gå i gang med slibningen.

Lav evt. en test

Har du ingen erfaring med gulvslibning og ønsker at slibe et stort gulv eller område, kan det være en god idé først at teste dine evner på et mindre gulv eller område.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Få det bedste resultat med 3 slibninger

For at få det bedste resultat bør du slibe dit gulv tre gange: først en grovslibning med et groft slibebånd, så en mellemslibning med et mindre groft slibebånd og til sidst en finslibning med det mest fine slibebånd.

Bruger du det fine slibepapir for tidligt i processen, kan det blive en tidskrævende og dyr fornøjelse. Derudover risikerer du også, at den gamle efterbehandling ikke fjernes helt, og derfor skal du starte med en grovslibning.

Det er en god idé at have slibebånd i flere forskellige korn, så du kan prøve dig frem og nemmere kan få det flotteste resultat. Det er ikke sikkert, du får brug for alle varianter, men det er trods alt bedre at have for mange at vælge mellem end for få.

God stil at informere naboerne

Bor du i en lejlighed, er det god stil at oplyse naboerne om, at du vil slibe dine gulve. Det tager nemlig mange timer og støjer en del.

REDSKABER & UDSTYR

Til afslibning af gulve skal du bruge følgende redskaber og udstyr

- 1 stor bånd- eller valeslibemaskine
- 1 kantsliber
- 1 excentersliber
- 1 poleringsmaskine
- 1 støvsuger
- 1 skrabejern
- Slibebånd til bånd-/valeslibemaskine (*f.eks. korn 24, 40, 80, 100, 120*)
- Slibebånd til kantsliber (*f.eks. korn 24, 50, 60, 80, 120*)
- Slibenet til poleringsmaskine (*f.eks. korn 100 og 120*)
- Støvmaske
- Høreværn
- Handsker

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF MASKINERNE

Ledningen

Tag ledningen over skulderen, så den ikke er i vejen på gulvet, når du bruger din maskine. Alternativt kan du hænge den i en krog i loftet.

Kontrol

Sørg for at have kontrol over din maskine, så du bruger den rigtigt. Hold eksempelvis igen på maskinen og undgå at læne dig imod den eller presse den ned i overfladen.

Valsen

Løft valsen fri af gulvet, inden du starter maskinen. Herefter kan du starte maskinen, begynde at gå og efterfølgende sænke valsen, så den får kontakt med gulvets overflade.

Hæv valsen, lige inden du når væggen. Herefter kan du trække maskinen tilbage mod den anden væg og fortsætte på samme måde med næste bane på langs af gulvet.

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF MASKINERNE

Tempo

Bevæg dig langsomt fremad med din maskine i et jævnt tempo.

Slibepapir

Kontrollér maskinens slibepapir jævnligt, så du er sikker på, at det ikke er slidt, flosser eller fyldes med slibestøv.

Kantsliber

Undgå at presse kantsliberen hårdt ned, da du risikerer at lave fordybninger i gulvet. Brug desuden kantsliberen ved at køre i lette cirkler, når kanterne slibes.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL AFLIBNING AF GULVE

Forberedelse inden afslibning

1. Tøm rummet for alle møbler og flytbart inventar.
2. Afdæk resterende møbler og inventar med afdækningsplast.
3. Bank synlige søm 2-3 mm under overfladen med hammer og dyknagle, og skru skruer ca. 2 mm ned i gulvet.
4. Fjern rester af spartel, tæppelim, maling mm. med et skrabejern og støvsug gulvet.
5. Tape alle døre til med kraftig plast for at undgå støv i andre rum.

Første afslibning af store flader (med bånd- eller valeslibemaskine)

6. **Grovslibning:** Slib i træets længderetning med bånd- eller valeslibemaskinen og groft slibepapir, f.eks. korn 24 eller 40. Prøv først med korn 40, og se om maskinen sliber gulvet af. Hvis ikke der slibes af, så prøv med et grovere sandpapir (korn 24).

En grovslibning er ikke nødvendig, hvis gulvet ikke er medtaget, eller det er et lamelgulv med et tyndt slidlag. Er gulvet lamel, skal du tjekke tykkelsen på gulvet, før du sliber det, da gulvet muligvis kan være for tyndt til at blive slebet. Vi anbefaler altid, at du tjekker tykkelsen på gulvet inden opstart.

7. Når du er færdig med at slibe gulvet med korn 40, skal du gradvist slibe med finere slibepapir (f.eks. først med korn 80 og til sidst med korn 120).

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL AFSLIBNING AF GULVE

Dernæst afslibning af kanter og dørtrin (med kantsliberen)

8. Slib kanterne og dørtrin i rummet med kantsliberen (f.eks. korn 24 eller 50).
9. Når du er færdig med at slibe gulvet med korn 24 eller 50, skal du gradvist slibe med finere slibepapir (f.eks. først med korn 80 og til sidst med korn 120).

Sidste del af afslibningen

10. Skrab hjørnerne, hvor kantmaskinen ikke kan komme til, samt dørtrin med skrabejernet.
11. Dørtrin slibes med kantmaskinen, men det vil være nødvendigt at skrab med skrabejernet, da kantsliberen ikke kan nå ind alle steder.
12. Polér gulvet med en poleringsmaskine, og husk at bruge korn 100 eller 120 i slibenet, da et grovere korn vil efterlade ridser i gulvet.
13. Afslut slibeprocessen med at støvsuge gulvet grundigt for at fjerne alt slibestøv. Herefter er gulvet klar til at blive efterbehandlet.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL AFSLIBNING AF GULVE

Vurder kvaliteten af det udførte slibearbejde

- ✓ Tjek, at overfladen på gulvet er jævn og ensartet.
- ✓ Tjek, at den gamle overfladebehandling er helt væk, så der kun er rent træ.
- ✓ Tjek, at der ikke er mærker efter slibestop og pauser samt tydelige overgange mellem slibning af store flader og slibning af kanter/hjørner.
- ✓ Tjek fra stående position, at gulvet ser glat ud og ikke har synlige ridser.

Vi håber, du kunne bruge vores guide
til afslibning af gulve.

Har du spørgsmål til vores guide,
eller har du andre spørgsmål til afslibning af gulve,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 96 91 91



Gulvkanonen

professionel gulvafslibning til kanon priser