

VEJLEDNING

TIL SLIBNING AF BORDPLADE

GulvKanonen har lavet denne vejledning til slibning af bordplader, som hjælp til dig, der ønsker selv at klare opgaven. Med den får du gode råd, beskrivelse af redskaber og udstyr du skal bruge, og forklaring af, hvordan du i praksis udfører arbejdet.

Er bordpladen placeret i dit køkken eller på badeværelset?

Køkkenbordpladen er en arbejdsbordplade, hvilket øger risikoen for ridser og andre skader. Vi anbefaler derfor, at du behandler din køkkenbordplade med olie (køkkenbordpladeolie), da det gør det nemmere at reparere ridser og lignende skader.

Bordpladen på badeværelset er ikke en arbejdsbordplade, som den i køkkenet. Derfor anbefaler vi til gengæld, at du behandler bordpladen på badeværelset med lak, da lakken hærder overfladen og yder maksimal beskyttelse.

Slib på langs eller tværs?

Du skal typisk slibe i træets længderetning og med årerne, da en slibning på tværs af årerne kan ridse bordpladen.

Husk forberedelsen

Omhyggelig forberedelse er vigtigt inden afslibning af en bordplade. Derfor kan du med fordel gøre følgende:

- Tør bordpladen af med en klud, så den er ren (du undgår, at skidt og snavs slibes med rundt på bordpladen, hvilket kan ødelægge overfladen).
- Afdæk komfur, vaske, tilstødende skabe og vægge, kanter mm. med malertape, så de ikke ridses, når du arbejder med maskine eller sandpapir.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Lej udstyret - men først når du er klar

Slibning af en bordplade kræver det rette udstyr. Derfor er det en god idé at leje nogle af de maskiner, du skal bruge, i dit lokale byggemarked. Her kan du også få yderligere rådgivning til opgaven. Men vent med at leje maskinerne til du rent faktisk er klar til at gå i gang med slibningen.

Få det bedste resultat med flere slibninger

For at få det bedste resultat bør du slibe din bordplade flere gange: først en grovslibning med et groft slibepapir, så en mellemslibning med et mindre groft slibepapir og til sidst en finslibning med det mest fine slibepapir.

Bruger du det fine slibepapir for tidligt i processen, kan det blive en tidskrævende og dyr fornøjelse. Derudover risikerer du også, at den gamle efterbehandling ikke fjernes helt, og derfor skal du starte med en grovslibning.

Det er en god idé at have slibepapir i flere forskellige korn, så du kan prøve dig frem og nemmere kan få det flotteste resultat. Det er ikke sikkert, du får brug for alle varianter, men det er trods alt bedre at have for mange at vælge mellem end for få.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Pas på induktionskogepladen og andet inventar

Når du skal slibe en bordplade, skal du naturligvis passe på, så der ikke sker skade på inventaret. Pas bl.a. på induktionskogepladen, der kan flække, hvis den rammes med slibemaskinen.

Oliekluden er selvantændelig

Vil du oliere din bordplade, skal du huske, at oliekluden er selvantændelig. Når du er færdig med at oliere bordpladen, skal du derfor lægge den i en frostpose eller et glas med tætsluttende låg, inden du smider den ud.

REDSKABER & UDSTYR

Til slibning af en bordplade skal du bruge følgende redskaber og udstyr:

- 1 excentersliber
- 1 støvsuger
- 1 skrabejern
- Slibepapir til excentersliber (*f.eks. korn 40, 80, 100 og 120*)
- Støvmaske
- Hørevern
- Handsker

Til efterbehandling af en bordplade (oliebehandling) skal du bruge følgende redskaber og udstyr:

- 1 bordpladeolie
- 1 olieklud

UDFØRELSE

GODE RÅD TIL BRUG AF MASKINERNE

Kontrol

Sørg for at have kontrol over din maskine, så du bruger den rigtigt. Hold eksempelvis igen på maskinen og undgå at læne dig imod den eller presse den ned i overfladen.

Tempo

Bevæg dig langsomt fremad med din maskine i et jævnt tempo. Undgå at maskinen kører, mens den står stille for at undgå, at den graver sig ned i overfladen.

Slibepapir

Kontrollér maskinens slibepapir jævnligt, så du er sikker på, at det ikke er slidt, flosser eller fyldes med slibestøv.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL SLIBNING AF EN BORDPLADE

Forberedelse inden afslibning

1. Tør bordpladen af med en klud, så den er ren og fri for snavs og skidt.
2. Afdæk komfur, vaske, tilstødende skabe og vægge, kanter mm. med malertape, så de ikke ridses, når du arbejder med maskine eller sandpapir.

Afslibning af store flader (med excentersliber)

3. Slib i træets længderetning med excentersliberen og groft slibepapir. Prøv først med korn 80, og se om maskinen sliber efterbehandlingen af. Hvis ikke der slibes af, så prøv med et grovere sandpapir (korn 40).
4. Når du er færdig med at slibe bordpladen med korn 40, skal du gradvist slibe med finere slibepapir (f.eks. først med korn 80, så med korn 100 og til sidst med korn 120.)

Afslibning af store flader (med excentersliber)

5. Skrab hjørner og kanter, hvor excentersliberen ikke kan komme til, med skrabejernet. Brug evt. løst sandpapir til meget svære områder (f.eks. omkring vasken, under vandhanen og lignende områder).
6. Afslut slibeprocessen med at støvsuge bordpladen grundigt for at fjerne alt slibestøv. Herefter er bordpladen klar til at blive efterbehandlet.

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL SLIBNING AF EN BORDPLADE

Efterbehandling af bordpladen (med olie)

7. Hæld olie ud på bordpladen i et tyndt lag (følg anvisningerne på produktet).
8. Massér olien godt ned ned i bordpladen med oliekluden.
9. Lad olien ligge i 5-10 minutter, så bordpladen kan suge mest mulig olie.
10. Fjern overskydende olie fra bordpladen med oliekluden og læg oliekluden i en frostpose eller et glas med tætsluttende låg, så den ikke selvantænder.
11. Lad olien tørre i få timer og slib bordpladen med sandpapir (korn 120) for at få en glat overflade.
12. Gentag efterbehandlingsprocessen (trin 7-11) én gang mere, så bordpladen samlet efterbehandles to gange.
13. Når du er helt færdig med efterbehandling af bordpladen og vil smide oliekluden ud, skal du igen huske, at kluden skal opbevares i f.eks. en frostpose eller et glas med tætsluttende

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL SLIBNING AF EN BORDPLADE

Vurder kvaliteten af det udførte slibearbejde

- ✓ Tjek, at overfladen på bordpladen er jævn og ensartet.
- ✓ Tjek, at den gamle overfladebehandling er helt væk, så der kun er rent træ.

Vurder kvaliteten af det udførte efterbehandlingsarbejde

- ✓ Tjek, at der ikke er nogen synlige plamager eller skjolder på bordpladen.

**Vi håber, du kunne bruge vores guide
til slibning af bordplader.**

Har du spørgsmål til vores guide,
eller har du andre spørgsmål til slibning af bordplader,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 96 91 91

